



DANTEMICPTT

Dante tafel microfoon super cardioid met stille drukschakelaar en Led indicator met POE



Aansluiten op het Dante netwerk:

Sluit de Ethernetkabel achter in tafelvoet aan.

Via Dante Controller of Dante Domain Manager stelt u het Dante netwerk in en koppelt u het paneel softwarematig aan de gewenste Dante ontvanger.

Er is geen extra voeding nodig, deze Dante microfoon krijgt zijn voeding via de POE switch.



1 = RJ45 (8p) netwerk ingang met POE

1



2 = Led indicator

3 = stille drukschakelaar

2

3