

Gebruiksaanwijzing LED Par 64 21x 3W



Veiligheidsinstructie:

- alleen geschikt voor binnen gebruik
- als het aansluitsnoer beschadigd is het armatuur niet aansluiten
- uit de buurt houden van hitte bronnen
- niet direct in het licht kijken i.v.m. verblinding
- pas op met de stroboscoop i.v.m. epileptische effecten
- het armatuur niet open maken



Mode: verschillende functies te kiezen

UP: DMX adres in te stellen
 auto mode starten
 Snelheid regelen
 Macro kleuren kiezen

Down: DMX adres in te stellen
 auto mode starten
 Snelheid regelen
 Macro kleuren kiezen

Master mode:

Mode 5/6/7/8

Slave mode:

DMX mode 3

Mode kiezen:

Door het indrukken van de Mode knop kunt u de verschillende modes kiezen:

Mode:	Display:	Functie:
DMX Mode 1	1XXX	1 DMX kanaal in gebruik 1 = Macro kleuren
DMX Mode 2	2XXX	2 DMX kanalen in gebruik 1 = Macro kleuren 2 = Dimmen
DMX Mode 3	3XXX	3 DMX kanalen in gebruik 1 = Rood 2 = Groen 3 = Blauw
DMX Mode 4	4XXX	7 DMX kanalen in gebruik 1 = Rood 2 = Groen 3 = Blauw 4 = Macro kleuren 5 = Stroboscoop 6 = 0 - 35 kleuren aanpassen 252- 255 audio 7 = Dimmer

XXX = het DMX kanaal nummer

Mode:	Display:	Functie:
Rood handmatig	D1XX	Rood instellen van 0-100%
Groen handmatig	D2XX	Groen instellen van 0-100%
Blauw handmatig	D3XX	Blauw instellen van 0-100%
Stroboscoop	D4XX	Stroboscoop snelheid 00-99
Auto kleuren mix	FXX	Snelheid van de kleuren wisseling 01-15 De kleuren wisselen langzaam van kleur
Random kleuren	CXX	Snelheid van de kleuren wisseling 01-15 De kleuren wisselen direct van kleur
Muziek gestuurd	SO	De kleuren wisselen direct van kleur op de maat van de muziek

XX = dimmen van 00-99 = 0-100%

DMX instellingen in combinatie met LED Commander (artikelnummer 50717)

Lampen (fixtures):	DMX kanaal
Lamp 1:	4001
Lamp 2:	4009
Lamp 3:	4017
Lamp 4:	4025
Lamp 5:	4033
Lamp 6:	4041
Lamp 7:	4049
Lamp 8:	4057