

Gebruiksaanwijzing

42580 Compact LED Par 7 x 3 in 1



De Compact Par 7 Tri is een uniek ontwerp en compacte maar krachtige LED Par. Hij heeft een 3-in-1 RGB-mixing met levendige kleuren met een perfecte kleurenmix. Door zijn compacte ontwerp spaart hij veel ruimte tijdens transport en in gebruik. De Compact Par 7 heeft een volledig digitale DMX adressering en heeft meerdere Ingebouwde functies zoals geluid, Auto en vaste kleuren wissels. Voor kleine toepassingen is de Compact Par 7 Tri heeft ook een Master Slave modus. Deze Compact Par 7 Tri is onder andere geschikt voor DJ's, bands, nachtclubs. Lees de handleiding voor gebruik.

Specificaties:

Afmetingen: 30 x 30 x 6 cm

Gewicht: 2,6 kg

Voltage 240V

Stroomgebruik 30W

LED's: 7 tri-3W leds

Stralingshoek: 40 graden

Ingebouwde programma's: DMX, Master/Slave, Auto run, Muziek gestuurd, Vaste kleuren

Instelbaar: 3, 4, 8 DMX kanalen

Led display voor bediening

Dubbele beugel voor vloer gebruik

Zeer stil door afwezigheid van ventilatorkoeling

Goede heldere kleurenmix door de 3 in 1 LED's

Werkings temperatuur -20 ~ 40°C

Werking:

Na het inschakelen gebruikt u de menuknop om door het hoofdmenu te bladeren: ingebouwde programma's, auto run, DMX, Master/Slave, Muziek gestuurd.

"Setup" gebruikt u om in het huidige menu een keuze te maken.

"Up" gaat naar boven.

"Down" gaat naar beneden.

Ingebouwde programma's, hier doorloopt u één van de 10 ingebouwde programma's.

Auto run, hier doorloopt u de 10 programma's achter elkaar.

DMX mode, hierbij wordt de spot aangestuurd door een DMX controller.

Slave mode, de spot loopt synchroon aan de Master spot.

Muziek gestuurd, de ingebouwde microfoon laat de programma's op het ritme van de muziek afspelen.

Ingebouwde Programma's

U drukt op de menu knop tot u : "Pr.xx" op het display ziet.

Nu kunt u kiezen tussen 10 verschillende ingebouwde programma's.

Dan gebruikt u : "setup" en daarna : "up" en "down" om het gewenste programma te selecteren.

U kunt van Pr.01 tot Pr.10 kiezen uit de verschillende opties, in stand Pr.01 kiest u "setup" om te kiezen uit één van de zeven statische kleuren.

1.-rood, 2.-rood groen, 3.-groen, 4.-groen blauw, 5.- blauw, 6.- rood blauw, 7.- rood groen blauw.

Druk op setup en up/down waardoor de tint van de statische kleuren te selecteren is. Druk op setup en up/down waarmee u het knipperen kunt instellen.

Als u de eerste keer setup en up/down Pr.02 t/m Pr.10 in gaat stellen dan kunt u zelf de tijdsduur regelen d.m.v. SP01 t/m SP100 (FL).

Als u de tweede keer setup up/down gebruikt dan kunt u het knipperen instellen (FS00 t/m/ FS99).

Auto run:

U drukt op de menu knop tot u "auto" ziet staan.

U drukt op de setup knop zodat u de running speed (loopsnelheid) kunt kiezen op "SPxx".

Door de up/down knop te gebruiken kunt u de snelheid wijzigen, SP01 t/m SP100 (FL).

Met de setup knop komt u in het flash menu "FSxx" waarmee u het knipperen kunt instellen vanaf FS00 t/m FS99.

Gebruik de setup knop om het fading menu in te stellen op "Fdxx", met up/down kunt u kiezen tussen Fd00 t/m Fd99.

DMX:

U drukt op mode tot u "d.xxx" ziet, zo komt u in het dmx menu waarmee u door up/down te gebruiken de dmx adressen kunt invoeren van d.001 tot en met d.512.

Als u nogmaals de setup knop indrukt komt u op dmx menu "X-ch" door up/down te kiezen kunt u kiezen uit 3-ch, 4-ch, 8-ch DMX kanalen.

U kunt het ID-nr instellen "ID.xx" in de 8-ch mode kunt u 66 enkele armaturen besturen.

Gebruik up/down om de ID waarde te bepalen vanaf ID.01 t/m ID.66.

DMX mode 1: 3 kanalen:

Kanaal	Waarde	Functie
CH1	0-255	Rood
CH2	0-255	Groen
CH3	0-255	Blauw

DMX mode 2: 4 kanalen:

Kanaal	Waarde	Functie
CH1	0-255	Master Dimmer
CH2	0-255	Rood
CH3	0-255	Groen
CH4	0-255	Blauw

DMX mode 3: 8 kanalen:

Kanaal	Waarde	Functie
CH1	0-255	Master Dimmer
CH2	0-255	Rood Dimmen

Als kanaal 6 op 0-24 staat:

CH2	0- 8	Rood 255
CH2	9- 17	Rood 255 & Groen 50
CH2	18- 26	Rood 255 & Groen 150
CH2	27- 35	Rood 255 & Groen 255
CH2	36- 44	Rood 200 & Groen 255
CH2	45- 53	Rood 100 & Groen 255
CH2	54- 62	Rood 40 & Groen 255
CH2	63- 71	Groen 255
CH2	72- 80	Groen 255 & Blauw 50
CH2	81- 89	Groen 255 & Blauw 150
CH2	90- 98	Groen 255 & Blauw 255
CH2	99-107	Groen 150 & Blauw 255
CH2	108-116	Groen 50 & Blauw 255
CH2	117-125	Blauw 255

CH2	126-134	Rood 50 & Blauw 255
CH2	135-143	Rood 150 & Blauw 250
CH2	144-152	Rood 255 & Blauw 255
CH2	153-161	Rood 220 & Blauw 50
CH2	162-170	Rood 150 & Groen 50 & Blauw 100
CH2	171-179	Rood 50 & Groen 180 & Blauw 220
CH2	180-188	Rood 50 & Groen 220 & Blauw 100
CH2	189-197	Rood 150 & Groen 220
CH2	198-206	Rood 150 & Blauw 220
CH2	207-215	Groen 180 & Blauw 220
CH2	216-224	Groen 220 & Blauw 50
CH2	225-233	Rood 220 & Groen 100 & Blauw 50
CH2	234-242	Rood 220 & Groen 200 & Blauw 100
CH2	243-251	Rood 255 & Groen 200 & Blauw 150
CH2	252-255	Rood 255 & Groen 255 & Blauw 255
CH3	0-255	groen dimmen
CH4	0-255	blauw dimmen
CH5	0- 9	geen functie
CH5	10-255	stroboscoop effect (langzaam > snel)
CH6	0- 24	kiezen uit 29 statische kleuren met kanaal 2
CH6	25- 49	Pr02 (7 kleuren instelbaar in div. bundels)
CH6	50- 74	Pr03 (3 kleuren instelbaar in div. bundels)
CH6	75- 99	Pr04 (7 kleuren wisselend instelbaar)
CH6	100-124	Pr05 (3 kleuren wisselend instelbaar)
CH6	125-149	Pr06 (fantasie instelling 1)
CH6	150-174	Pr07 (fantasie instelling 2)
CH6	175-199	Pr08 (rood instelbaar in div. bundels)
CH6	200-224	Pr09 (groen instelbaar in div. bundels)
CH6	225-249	Pr10 (blauw instelbaar in div. bundels)
CH6	250-255	geluid gevoeligheid
CH7	0- 9	ID1-ID66
CH7	10- 19	ID1
CH7	20- 29	ID2
CH7	29- 39	ID3
CH7	40- 49	ID4
CH7	50- 59	ID5
CH7	60- 69	ID6
CH7	70- 79	ID7
CH7	80- 89	ID8
CH7	90- 99	ID9
CH7	100-109	ID10
CH7	110-119	ID11
CH7	120-129	ID12
CH7	130-139	ID13
CH7	140-149	ID14
CH7	150-159	ID15
CH7	160-169	ID16

CH7	170-179	ID17
CH7	180-195	ID18
CH7	190-199	ID19
CH7	200-209	ID20
CH7	210	ID21
CH7	211	ID22
CH7	251	ID62
CH7	252	ID63
CH7	253	ID64
CH7	254	ID65
CH7	255	ID66
CH8	0- 250	CH1, CH2, CH3 & CH4 directe fader reactie
CH8	251-255	CH1, CH2, CH3 & CH4 vertraagde fader reactie

In de DMX-3 mode met 6 DMX kanalen kunt u met kanaal 6 tussen 0-24, via kanaal 2 een statische kleur selecteren, maar zonder de functie van de rode kleur dimmen en ook niet met kanaal 3 & 4.

Wanneer kanaal 6 tussen de 25-249 staat kunt u kanaal 2 gebruiken om de snelheid aanpassen van het programma dat geselecteerd door kanaal 6, maar zonder de functie van de rode kleur dimmen en ook niet met kanaal 3 & 4.

Wanneer kanaal 6 tussen de 250-255 staat is kanaal 2 geluid gestuurd, maar zonder de functie van de rode kleur dimmen en ook niet met kanaal 3 & 4.

Dat betekent, kanaal 2,3,4 zal de rood / groen / blauw kleur dimmen als kanaal 6 is niet anders dan de situatie van 0

Master/Slave functie:

U drukt op mode tot u "SLAV" ziet, hiermee komt u in de slave mode.

De master bepaald wat de slave doet, de slave loopt synchroon aan de master.

Muziek gestuurde functie:

U drukt op mode tot u "SU.XX" ziet, zo komt u in het geluid actieve menu.

U drukt op de "setup" knop om in het geluid gevoelige menu te komen.

D.m.v. up/down is de gevoeligheid instelbaar tussen "Su.00 t/m Su.31.

Display:

Het display schakelt 20 seconden na de laatste bediening uit en gaat aan zodra er op een knop gedrukt wordt.

