

Reiniger voor elektrische contacten

KONTAKT CHEMIE Contact Cleaner 390

Omschrijving:

Contact Cleaner 390 is speciaal bestemd voor reiniging en bescherming van elektrische en mechanische onderdelen.

Eigenschappen :

De oplosmiddelen dringen door tot de moeilijkst bereikbare plaatsen en de speciale bestanddelen zorgen ervoor dat zelfs de meest hardnekkige corrosie verwijderd worden van alle soorten metalen contacten. Contact Cleaner 390 zorgt voor een gevoelige verbetering van de elektrische geleidbaarheid tussen contactoppervlakken. De beschermende film vermindert wrijving en slijtage en zal de contacten afschermen van corrosieve atmosferische invloeden.

Bij het onderhoud van radio, televisie, huishoudtoestellen en (auto) elektronica,..... Het product is veilig op metalen, grafiet en koolstofelementen. Veilig te gebruiken op de meeste kunststoffen en isolatoren.

Technical data (na verdamping van het solvent) :

Dichtheid bij 20 °C	ASTM D 891	0,75 g/cm ³
Vlam punt	ASTM D 56	< 0°C
Kleur		amber

Gebruiksaanwijzing :

Niet gebruiken op toestellen of onderdelen onder spanning. Schudt de spuitbus goed voor het gebruik. Spuit nop het te reinigen contactoppervlak en laat inwerken. Na droging, het losgemaakte vuil eventueel met een droge doek of Dust Off verwijderen. Spuit daarna een dunne laag over de contacten om beschermende en smerende film aan te brengen. Beweeg de contacten en laat drogen vooraleer terug in werking te stellen.

Contact Cleaner 390 bevat hoog ontvlambaar isopropanol. Verdere veiligheidsinstructies kunne bekomen worden via het veiligheidsdatablad.

Beschikbaar :

Aerosol : 200 ml

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.

Dit technische gegevensblad slaat op de artikelnummers beginnend met 20739.

Wij raden altijd aan om voor de nieuwste versie onze website te raadplegen: www.crcind.com .

Versie : 20739 01 0403 00

Datum : 29 April 2003