

OPUSAURAHOOF

Auracast gesloten draadloze hoofdtelefoon oplaadbaar via USB-C



De Auracast hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor optimale samenwerking met Auracast zenders.

Deze hoofdtelefoon levert helder, gebalanceerd geluid en is ideaal voor het draadloos ontvangen van Auracast-audio in diverse omgevingen.

Het ergonomische ontwerp en de comfortabele oorkussens zorgen voor een prettige luisterervaring, zelfs bij langdurig gebruik.

Hierdoor is deze hoofdtelefoon zeer geschikt voor openbare locaties, vergaderingen, onderwijs en thuisgebruik.

Met de Auracast gesloten hoofdtelefoon kies je voor een betrouwbare, comfortabele en professionele luisteroplossing die volledig aansluit bij moderne Auracast-technologie.

Kenmerken:

- speciaal afgestemd op de Auracast zenders
- helder geluid met focus op spraakverstaanbaarheid
- comfortabele pasvorm voor langdurig gebruik
- robuust ontwerp voor professioneel en dagelijks gebruik
- ideaal voor Auracast luisteroplossingen

Toepassingen:

- Auracast-audio systemen
- kerken en gebedsruimtes
- vergaderingen en conferenties
- onderwijs- en trainingsruimtes
- musea, theaters en openbare gelegenheden

Specificaties:

- compatibel met AuraGate Auracast zenders
- gevoeligheid 96 dB
- oplaadbaar via USB-C
- accu 500mAh
- oplaad tijd +/- 3 uur
- gebruikstijd tot 60uur
- kleur zwart
- Bluetooth versie 5.4
- Bluetooth chip Qualcomm QCC308X
- Bluetooth afstand 10m

Bediening:**Aan/uit schakelaar:**

Aan/uit knop 1 sec indrukken om aan te zetten

Afspeel/pauzeknop:

- muziekweergave pauzeren kort indrukken
- in en uitschakelen Auracast uitzending 1sec lang indrukken
- aan en uitzetten Auracast ontvanger dubbelklik
- instellingen terug zetten 8sec ingedrukt houden
- omschakelen tussen Aux ingang en Bluetooth 3x kort indrukken

Volume knop:

- kort drukken voor harder of zachter

Controle Led:

- bij starten Auracast rode led knippert snel
- bij Auracast ontvangst knippert de Led constant
- bij opladen brand de Led rood als hij vol is gaat de Led uit.