



Gebruiksaanwijzing

Deze laser is uitermate geschikt voor kleinere ruimtes en is eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.

Hij projecteert duizenden puntjes die er uit zien als een sterrenhemel.

Er is geen losse sturing nodig, hij kan automatisch of op de muziek werken door middel van de ingebouwde microfoon.

Enkele toepassingen zijn:

- plafond effect verlichting
- disco verlichting
- discotheek
- bar
- restaurant
- dansschool
- nachtclub
- entree hal

Door toepassing van een Solidstate diode laser is een stabiele en lange levensduur gegarandeerd.

Algemene instructies:

Bedankt voor het aanschaffen van deze laser.

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zodat u deze laser veilig kan gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Deze laser is getest voordat hij verpakt is, controleer voor gebruik of u de volgende onderdelen heeft:

- 1x Laser unit
- 1x Voeding adapter
- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Mini statief

Veiligheidsinstructie:

- **alleen geschikt voor binnen gebruik**
- **deze laser mag gebruikt worden tussen de 18°C – 30 °C**
- **als het aansluitsnoer beschadigd is het armatuur niet aansluiten**
- **uit de buurt houden van hitte bronnen**
- **niet direct in het laser licht kijken i.v.m. verblinding**
- **niet snel achter elkaar aan en uit schakelen**
- **de voeding moet voorzien zijn van rand aarde**
- **het armatuur niet open maken bij het verbreken van het zegel vervalt de garantie**
- **gebruik speciale schoonmaak doekjes om de lenzen periodiek schoon te maken**
- **vervang een defecte zekering alleen door dezelfde waarde anders kunt u een elektrische schok of brand krijgen**

Uitgebreidere veiligheidsinstructies kunt u vinden op www.rfsystems.nl in de afdeling service > techniek > laser.

Technische specificaties:

- voeding ingang 90-240V
- voeding uitgang 9V DC
- stroomverbruik 10W
- 20mW groen 532nm
- 80mW rood 650nm
- automatische besturing
- geluid besturing
- openingshoek 40 graden
- meer dan 50 patronen
- meer dan 200 effecten
- adaptor is inbegrepen
- wordt geleverd met tafelstatief
- gewicht 1,5kg
- werkings temperatuur 18° - 30° C
- afmetingen lxbxh 140 x 110 x 50 mm

Deze RF-Laser voldoet aan de volgende richtlijnen:

