



Een compacte, gepatenteerde high-fidelity luidspreker voor stemversterking en muziekweergave van hoge kwaliteit in kleine tot middelgrote ruimtes. Deze luidsprekers, nu met nieuwe Kevlar drivers, zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden. Het lichte gewicht maakt ze uitstekend geschikt voor zowel vaste of draagbare geluidssystemen.

### U wilt De oplossing van BOSE®

Luidsprekers die een helder, natuurlijk geluid en de intieme nuances van de menselijke stem en muziek - instrumenten weergeven

Door een verbeterde akoestische prestatie klinken deze luidsprekers natuurlijker dan ooit. Vier door Bose zelf ontwikkelde 11,4 cm grote drivers voor het volle frequentiebereik en actieve equalisatie zorgen ervoor dat zang, gitaren en andere akoestische instrumenten vloeiender en warmer worden weer gegeven, en opgenomen muziekstukken een levensecht geluid produceren.

Ruime geluidsdekking door luidsprekers die nagenoeg niet opvallen

Een door Bose zelf ontwikkelde Articulated Array® klankkast stemt de drivers af op een brede horizontale en smalle verticale verdeling. Een akoestische diffractor verbreed en verzacht het geluids patroon dusdanig dat een uniforme, gelijkmatige dekking ontstaat – dit alles uit ranke, compacte luidsprekers, zodat het publiek het optreden zowel kan horen als zien.

Luidsprekers die zowel binnen als buiten een uitstekende prestatie leveren

De BOSE® PANARAY® 402 II luidsprekers zijn nieuw toegevoegd aan ons Installed Anywhere luidspreker -assortiment en voldoen aan de strengste eisen voor gebruik buiten. De driver is zodanig aangepast dat deze bestand is tegen extreme weersomstandigheden – van zinderende hitte tot ijzige koude; stoffige lucht tot dichte mist; wind, regen, sneeuw en ijs. De ingangs/uitgangconnectors zijn uiterst robuust en betrouwbaar, en de met mica versterkte, stootvaste polyethyleenkast biedt deze luidsprekers een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en slijtage.

Veelzijdigheid én kwaliteit

Met actieve equalisatie leveren de BOSE® PANARAY® 402 II luidsprekers over het volledige frequentie - gebied een excellente prestatie op kleine, middelgrote en grote locaties. Omdat ze slechts 7 kg wegen, kunnen ze gemakkelijk overal mee naar toe worden genomen, en zijn ze ook ideaal om vast te worden geïnstalleerd in gedistribueerde systemen, bijvoorbeeld als extra balkonluidspreker. Er is een complete lijn beugels en statieven verkrijgbaar waarmee u de luidsprekers in elke situatie kunt opstellen en bevestigen.

Betrouwbaarheid



De kevlar drivers over het volle bereik maken de BOSE® PANARAY® 402 II betrouwbaarder dan conventionele luidsprekers. De kleine, afzonderlijke tweeters van traditionele luidsprekersystemen kunnen bij professionele toepassingen vaak niet overweg met het hoge vermogen en het langdurige gebruik. Voor elke BOSE® PANARAY® 402 II luidspreker geldt een overdraagbare gelimiteerde garantie van vijf jaar.

