

USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic

Product ID: ICUSBAUDIO2D



Met de ICUSBAUDIO2D externe USB-geluidskaart kunt u een S/PDIF digitale audio-uitgang en standaard 3,5 mm analoge audio-/microfoonaansluitingen toevoegen aan uw systeem via USB - een comfortabele manier om een interne geluidskaart te omzeilen of te vervangen zonder de computerbehuizing te moeten openen.

Voor thuisbioscoopgeluid biedt de USB DAC (digitale naar analoge converter) een 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie voor zowel afspelen als opnemen, en een 3,5 mm S/PDIF-poort met ondersteuning van Dolby® digitaal 5.1 surround sound (AC3) en DTS® pass-through (NB: 5.1 surround sound wordt alleen ondersteund in Windows®).

Deze veelzijdige USB-audioadapter heeft een geïntegreerde 3,5 mm 4-standen TRRS-aansluiting voor uw koptelefoon of headset (koptelefoon/microfoon). En een gemakkelijke externe volumeregeling voor snelle aanpassingen, een hardware EQ switch ter versterking van lage of hoge tonen en een LED-statusbalk om de huidige bemonsteringsfrequentie weer te geven.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te hoeven openen
- Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactoriesysteem zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer

Eigenschappen

- 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
- S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
- 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
- 3,5 mm koptelefoon-/microfoonpoorten
- 4-standen TRRS headset met microfoonondersteuning
- Hardware volumeknop en EQ-boostschakelaar voor lage/hoge tonen
- LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
- 40 cm USB-aansluitkabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VT1630A
Prestaties	Audiospecificaties	96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie
		Ca. 91 dB SNR (A-weging)
		16-100 ohm koptelefoonaansturing
Connector(en)	Type connector(en)	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
		1 - 3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.8
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund in Windows
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		3 - Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	46 mm [1.8 in]
	Gewicht product	40 g [1.4 oz]
	Hoogte product	16 mm [0.6 in]
	Kabellengte	406.5 mm [16 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	47 mm [1.9 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	119 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-stereoaudioadapter

1 - Software-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.