

ALPINE®

HEARING PROTECTION

WorkSafe® unieke gehoorbescherming voor werken en klussen

Zeer veel mensen werken dagelijks of regelmatig in teveel lawaai.

Het risico om gehoorbeschadiging op te lopen is groot voor deze groep.

Als je werkt in teveel lawaai is het echt noodzakelijk om goede gehoorbescherming te dragen.

Mensen die klussen in en rondom het huis hebben ook veel baat bij goede gehoorbeschermers.

Zowel voor gebruik op de werkvloer als voor gebruik tijdens hobbywerkzaamheden heeft Alpine ideale oordoppen ontwikkeld: de WorkSafe.

Speciale filters

De speciale akoestische filters in de WorkSafe oordoppen beschermen tegen overmatig omgevingslawaai.

Het geluid wordt gereduceerd tot een veilig niveau waar je probleemloos acht uur in kunt verblijven.

Door de filterwerking blijf je voldoende van de omgeving horen en is de spraakverstaanbaarheid nog prima.

Zeer comfortabel

WorkSafe oordoppen zijn gemaakt van een zacht thermoplastisch materiaal.

Door de warmte van het oor passen de oordoppen zich aan de vorm van de gehoorgang aan.

Hierdoor is het draagcomfort zeer hoog en kunnen de gehoorbeschermers moeiteloos acht uur op een dag gedragen worden.

WorkSafe oordoppen zijn nauwelijks zichtbaar in het oor.

Unieke productkenmerken

- Voorkomt gehoorbeschadiging
- Hoog draagcomfort door thermoplastisch materiaal
- Makkelijk in te brengen, past in elk oor
- Communicatie met de omgeving blijft goed
- Bijna niet zichtbaar in het oor
- Herbruikbaar
- SNR: 18

Dempingwaarden WorkSafe in decibels

Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,8	15,6	16,0	18,5	27,7	23,9	22,0

Dempingwaarden gemeten door TNO volgens EN 352-2 (2002) standaard en berekend volgens ISO- 4869-2a standaard.

Meer informatie: www.rfsystems.nl

