



Een hoogwaardige line array luidspreker voor de weergave van spraak en muziek in ruimten waar helderheid, verstaanbaarheid en elegantie essentieel zijn. Dankzij de unieke eigenschappen van de line array is het geluid niet te hard voor luisteraars die zich dicht bij de luidspreker bevinden, en tegelijkertijd niet te zacht voor diegenen die zich ver van de luidspreker bevinden.

### Uw zakelijke behoeften

Helder, duidelijk geluid voor muzieken spraak, waar verstaanbaarheid en elegantie een must zijn

Gerichte geluidsverspreiding vooreen beter resultaat

Constance weergave van geluid, zowel dichtbij als veraf

Een luidspreker die eenvoudig geplaatst en geïnstalleerd kan worden

Degelijkheid en betrouwbaarheid

### De oplossing van BOSE®

In de BOSE® PANARAY® MA12 Modular Line Array luidspreker wordt de geavanceerde luidsprekertechnologie van Bose gecombineerd met line array principes. Door deze combinatie is er een luidspreker ontstaan die ongekende mogelijkheden biedt. Dankzij twaalf dicht bij elkaar geplaatste Bose 2 1/4" full-range drivers produceert de BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker een geluid dat buitengewoon helder en goed verstaanbaar is.

De BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker heeft de eigenschap van een line array luidspreker, om het geluid te richten daar waar het gewenst is, ten volle benut. De luidspreker stuurt cilindervormige geluidsgolven uit die breed uitwaaiëren in horizontale richting en niet in verticale richting (wigvormig). Het resultaat; geen vertroebeling van het geluid door hinderlijke reflecties van vloer of plafond.

De BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker produceert een meer gelijkmatig geluidsniveau dan conventionele luidsprekers. Luisteraars genieten, ongeacht hun afstand tot de luidspreker, van nagenoeg dezelfde geluidskwaliteit en geluidsterkte. De geluidsafname van 3 dB per verdubbeling van de afstand tot de luidspreker is slechts de helft van de geluidsafname bij conventionele luidsprekers met een zogenaamde bolvormige geluidsverspreiding. Bij gebruik van een microfoon is de BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker minder gevoelig voor akoestische terugkoppeling ofwel het 'rondzingen'.

De BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker is bijzonder gebruiksvriendelijk en is licht van gewicht. De BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker is modulaïr van opbouw. Meerdere BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidsprekers kunnen zodoende boven elkaar worden gemonteerd, zodat een groter luisterbereik gerealiseerd kan worden. Tevens vormt de BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker, dankzij zijn slanke en sierlijke ontwerp, geen hinderlijke verstoring van de ruimte.



De BOSE PANARAY MA12 Modular Line Array luidspreker is ontworpen en getest voor veeleisende toepassingen. Bovendien geldt voor deze luidspreker een overdraagbare garantie van vijf jaar.

