

INVISIBLE CONTROLtm

Infraroodverlenging voor uw eigen afstandsbediening



Bedien al uw audio/video apparatuur in een afgesloten kast met uw eigen afstandsbediening.

Meerdere apparaten aan te sluiten en te bedienen, met kastdeuren dicht of apparatuur uit het zicht.

Werkt op netvoeding of op een 9V batterij.

MARMITEK[®]



Invisible Control

INVISIBLE CONTROL

- Bedien audio/video apparatuur in een afgesloten kast met uw eigen afstandsbediening.
- Werkt met alle A/V apparatuur (DVD/SAT/VIDEO/ AUDIO enz.) met infrarood oog (uitgezonderd B&O).
- Meerdere apparaten (standaard 2, maximaal 4) aan te sluiten en te bedienen, met kastdeuren dicht of apparatuur uit het zicht.
- Werkt op een 9V batterij (niet meegeleverd) of op netvoeding (adapter ingesloten).
- Plaats Invisible Control op, onder of naast het A/V meubel, in het zicht van uw afstandsbediening.



HOE WERKT HET?

De Invisible Control maakt het mogelijk om uw A/V apparatuur te bedienen terwijl deze in een gesloten kast staat of als uw apparatuur uit het zicht staat. Sluit de kabel met IR ledjes aan op de zijkant van de Invisible Control. Sluit de meegeleverde netadapter aan of plaats een 9V batterij (niet meegeleverd) in het batterijvak. Plak de IR ledjes op de IR oogjes van uw A/V apparatuur. Plaats Invisible Control op, onder of naast het A/V meubel, in het zicht van uw afstandsbediening.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding: 12V/200 mA adapter (ingesloten) of een 9V batterij (batterij niet meegeleverd)
- Aansluitingen: 2 aansluitingen voor IR Eye kabel (1 IR Eye meegeleverd)
- IR Eye: 2 IR led's (blinking), lengte kabel: 3 meter met 3,5 mm jackplug
- Afmetingen: 90x75x30 mm

IR EYE (UNIVERSELE IR VERLENGINGSKABEL)

De IR Eye is een universele IR verlengkabel met 2 IR LED's. Hiermee kunt u tot 2 apparaten aansturen. Ook geschikt voor gebruik met audio/videozenders en IR verlengers (Invisible Control, Powermid) van onder meer Marmitek, Speakercraft enz.



LEVERBAAR

- Invisible Control (E)
- Invisible Control (U)
- IR Eye

(E = EU stekkerstype, U = Engels stekkerstype)

Art. No. 09681

Art. No. 09695

Art. No. 09682