


Wattsun, altijd en overal schone energie.

Brochure 2022 

WATT
SUN
POP-UP POWER





Where the power grid ends, Wattsun begins..

In de wereld van nu is elektriciteit niet meer weg te denken. Bij alles wat we doen hebben we stroom nodig. Dit is voor het grootste deel afkomstig van het elektriciteitsnet. Gebruik kunnen maken van het elektriciteitsnet is niet altijd vanzelfsprekend. Voor iedereen die onderweg is of werkt op een buitenlocatie bijvoorbeeld. De huidige

oplossingen voor het gebruik van energie op locatie zijn niet efficiënt en duurzaam. Daar brengen wij verandering in.

Wij maken schone energie altijd en overal beschikbaar, dat is onze missie.

Voor de planeet

De aarde vraagt om verandering. Om de klimaatverandering te stoppen moeten we niet morgen maar vandaag de overstap maken naar een fossielvrij leven. Daarom ontwikkelen en produceren wij producten om overal met schone energie aan de slag te kunnen.

Ga samen met ons voor een emissievrije toekomst.





Pop-up power!

Ervaar ultieme vrijheid met Wattsun. Plug in en je bent verzekerd van schone energie, waar en wanneer je maar wilt. Een draagbaar lithium-ion batterijsysteem met een 230 volt stopcontact ontwikkeld voor én met professionals.



Tot wel 7800 Wh



3500 Wattpiek



230 Volt



In 5 uur opgeladen

Wattsun Dock

De Dock is de basis. Plug je stekker in het 230 volt stopcontact en je bent direct voorzien van stroom. Met een continu vermogen van 1500 of 2000 Watt is de Wattsun Dock de ideale stroomvoorziening voor allerlei werkzaamheden.

1500 Watt

2000 Watt



 1400 Wh

Wattsun Pack

Heb je meer capaciteit nodig? Stapel een Pack bovenop een Dock. Het intelligente besturingssysteem regelt de rest. Stapel tot wel vijf hoog.



 1600 Wh



Stapel tot wel 7800 Wh

Wattsun Stack

Met Wattsun ben je altijd voorzien van genoeg stroom. De totale batterij capaciteit kan makkelijk naar wens worden uitgebreid. Is er een Pack leeg is? Geen paniek, verwissel deze simpelweg met een volle! Zo blijf je continu van energie voorzien.



Doordacht in haar eenvoud

Batterij Led-indicatie

Temperatuur gestuurd
ventilatiesysteem

OLED display

230 volt stopcontact

Aan / uit drukknop





Eén systeem, eindeloze mogelijkheden

Zoeken naar een stopcontact, meters kabels leggen of een aggregaat installeren is verleden tijd. Met het batterijsysteem van Wattsun heb je altijd en overal stroom, zowel binnen als buiten. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Van tafelzaag tot koffiezetapparaat, van dj-booth tot beveiligingscamera en van laptop tot studiolamp: alles met een stekker kan worden aangesloten.

Ontdek de kracht van het stapelen

Gebruik je veel of weinig stroom? Doe je kortstondige klussen of heb je langdurige werkzaamheden? Elke situatie vraagt om een andere batterij capaciteit. De Wattsun is hét antwoord op deze wisselende stroomvraag.

Het stapelbare systeem maakt het mogelijk om de verschillende modules zonder kabel aan elkaar te koppelen. Een unieke techniek!

In een stapel levert de bovenste module als eerste energie. Zodra deze leeg is, begint automatisch de module daaronder. Ondertussen kun je eenvoudig de lege module verwisselen, zelfs tijdens gebruik. Hierdoor ben je continu voorzien van stroom.





Ervaar het plezier van elektrisch werken



Een geruisloze krachtige stroombron die je naast je kunt gebruiken. Geen uitstoot, stank en lawaai. Dankzij het robuuste en intuïtieve design heb je met één druk op de knop overal stroom. Het lichtgewicht en compacte formaat maakt de Wattsun draagbaar.

Het display geeft alle benodigde informatie in één oogopslag weer. Hierdoor weet je precies hoe lang je nog gebruik kunt maken van de batterij, kom je niet voor verrassingen te staan en dus ook nooit meer zonder stroom. Ervaar het plezier van 100% elektrisch werken.



Gemakkelijk laden

De Wattsun is aan de achterzijde voorzien van een laadconnector. Sluit de lader aan en de batterij wordt geladen. Op het display is het laden live te volgen zodat je precies weet wat de laadstatus van de batterij is.



Altijd en overal laden

LADEN MET DE KRACHT VAN DE ZON

Compleet onafhankelijk van het stroomnet, 100% emissievrij en beschikbaar voor iedereen. Met de energie van de zon laad je de Wattsun overal op door gebruik te maken van zonnepanelen en de [Wattsun Smart Charger](#).

LADEN TIJDENS HET RIJDEN

Met de [Wattsun Smart Charger](#) is de Wattsun ook op te laden via de dynamo van de bedrijfsbus. Zo kom je altijd met vol geladen batterijen aan op je volgende klus.

LADEN MET NETSTROOM

Met de [Wattsun Charger 360](#) laad je de batterij eenvoudig op vanuit het stroomnet. In minder dan 5 uur is de batterij volgeladen.

Productoverzicht



Wattsun Dock 2000

De 2000 Watt basismodule van het Wattsun batterijsysteem

Model nummer: [WD2000](#)

€3.190,-



Wattsun Dock 1500

De 1500 Watt basismodule van het Wattsun batterijsysteem

Model nummer: [WD1500](#)

€2.890,-



Wattsun Pack

1600 Wh extra batterijcapaciteit, stapelen maar

Model nummer: [WP](#)

€2.390,-



Wattsun Charger 360

Laden met netstroom

Model nummer: [WC360](#)

€155,-



Wattsun Transportbox

Voorkom krassen en neem de Wattsun veilig mee

Model nummer: [WTB](#)

€99,-

Prijzen zijn excl. BTW

Onze service

ADVIES OP MAAT

Heb je geen idee wat jouw stroombehoefte is? Wij helpen je graag met advies op maat en al je andere vragen op het gebied van elektrisch werken op locatie. Onze missie is om schone energie altijd en overal beschikbaar te maken en om dat te bereiken willen wij jou in dit proces bijstaan. Wil je de transitie maken naar een duurzame en prettige manier van werken, dan staan we voor je klaar. Neem contact met ons op.

LEASE

Met ons Battery-As-A-Service model ontzorgen we je als gebruiker volledig. Je hoeft geen investering te doen op voorhand, maar ervaart direct de voordelen van het gebruik van een batterij op locatie! Voor een vast bedrag per maand ben je verlost van de risico's en zorgen die eigendom met zich meebrengen.

RESTWAARDE KORTING

Wanneer de Wattsun aan vervanging toe is, krijg je bij inlevering korting op je nieuwe aankoop. Wij zorgen ervoor dat je aan de hand van het aantal cycli en de staat van het product een eerlijke vergoeding krijgt voor je product.

Dutch design

NEDERLANDS DESIGN EN GEMAAKT IN DE EU

Wattsun is in 2016 opgericht in Arnhem. En was de allereerste op het gebied van draagbare 230 volt batterijsystemen wereldwijd. Sinds de oprichting wordt er nauw samengewerkt met Nederlandse partners voor de productontwikkeling en de industrialisatie. Daarnaast werken we zoveel mogelijk met lokale productie partners om de kwaliteit te waarborgen en de keten zo kort en efficiënt mogelijk te maken.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

De Wattsun is uitermate gebruiksvriendelijk. Door het intuïtieve ontwerp en de eenvoud van de bediening kan iedereen, ook zonder technische kennis zelf overal een stroompunt realiseren. De vorm maakt direct duidelijk dat de modules stapelbaar zijn. Het maakt niet uit hoe de module gestapeld wordt, linksom of rechtsom, het werkt altijd. Het laad- en ontlad programma is dusdanig geautomatiseerd dat je niet hoeft na te denken over het op- en ontladen.

BETROUWBAARHEID & KWALITEIT

Betrouwbaarheid is een must. We hebben gekozen voor zeer hoogwaardige Lithium-Ion cellen van het merk Panasonic in een eigen ontwikkeld batterij pack en Batterij Management Systeem (BMS). Geschikt voor de hoge vermogens die de Wattsun levert. De behuizing is gemaakt van supersterk kunststof en gepoedercoat aluminium.

Talent

WERKEN BIJ WATTSUN

Wattsun is rising.. Met de groei van Wattsun, groeit het team van Wattsun mee. Bij een innovatief bedrijf als Wattsun is geen dag hetzelfde. De komende jaren zijn we op zoek naar diverse talenten om ons team te versterken. Durf jij het aan? Zit jij vol met energie en word je enthousiast van onze ambitie? Neem dan contact met ons op!

+31 85 200 6347



hello@wattsun.net



085 200 6347



Westervoortsedijk 73 CB Arnhem

You've got the power..



hello@wattsun.net



+31 85 200 6347



Westervoortsedijk 73 CB
Arnhem, The Netherlands

www.wattsun.net

