



LED moving head 36x 10W RGBW 4 in 1 LED's met zoom functie 15° - 40°

Deze LED moving heads worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show- en effect verlichting.

Hij is voorzien van 36 stuks 10W RGBW Led's en heeft een DMX Zoom functie. Door de 4 in 1 LED's is de bundel egaal gekleurd.

De besturing kan via DMX, automatisch of met de ingebouwde microfoon. Het is ook mogelijk om deze laser met DMX aan te sturen (12 kanalen).

Door toepassing van kwaliteit LED's is een stabiele lichtopbrengst en een lange levensduur gegarandeerd.

Technical Info:

- 36 x 10W high power RGBW 4-in-1 LED extra long life 50.000 uur
- laag stroomverbruik
- openingshoek 15° - 40°
- sturing DMX , Master/slave , Automatisch, Muziek DMX 512 besturing 14 kanalen
- gebruiksvriendelijke bediening via blauw LCD display
- Pan/tilt beweging: 8 bit en 16 bit voor een soepele en precieze beweging
- Pan: 540 graden, Tilt: 265 graden
- Dimmer : 0 - 100%
- Stroboscoop effect met maximaal 18 flitsen per seconde en pulserend effect
- 7 vaste programma's kunnen via DMX opgeroepen worden
- voeding 100-240V AC, 50/60Hz, stroomverbruik 400W, Powercon ingang
- snel koppel systeem met Omega montage beugel inbegrepen
- afmetingen: 350 x 260 x 400 mm, gewicht 9,6 kg

