



## Documentatie

Deze laser met LED is uitermate geschikt voor kleinere ruimtes en is eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.

Door de combinatie van LED en Laser is dit een heel erg apart effect.

Deze laser heeft een groene en rode laser en geeft een sterren hemel effect met 500 stralen.

De RGB-LED geeft een mooie achtergrond van een heldere blauwe hemel.

De besturing kan automatisch of met de ingebouwde microfoon.

Enkele toepassingen zijn:

- plafond effect verlichting
- disco verlichting
- discotheek
- bar
- restaurant
- dansschool
- nachtclub
- entree hal

Door toepassing van een Solidstate diode laser en LED is een stabiele en lange levensduur gegarandeerd.

### **Algemene instructies:**

Bedankt voor het aanschaffen van deze laser.

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zodat u deze laser veilig kan gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Deze laser is getest voordat hij verpakt is, controleer voor gebruik of u de volgende onderdelen heeft:

1x Laser unit

1x Voeding adapter

1x Gebruiksaanwijzing

### **Veiligheidsinstructie:**

- **alleen geschikt voor binnen gebruik**
- **deze laser mag gebruikt worden tussen de 18°C – 30 °C**
- **als het aansluitsnoer beschadigd is het armatuur niet aansluiten**
- **uit de buurt houden van hitte bronnen**
- **niet direct in het laser licht kijken i.v.m. verblinding**
- **niet snel achter elkaar aan en uit schakelen**
- **de voeding moet voorzien zijn van rand aarde**
- **het armatuur niet open maken, bij het verbreken van het zegel vervalt de garantie**
- **gebruik speciale schoonmaak doekjes om de lenzen periodiek schoon te maken**
- **vervang een defecte zekering alleen door dezelfde waarde anders kunt u een elektrische schok of brand krijgen**

**Uitgebreidere veiligheidsinstructies kunt u vinden op [www.rfsystems.nl](http://www.rfsystems.nl) in de afdeling service > techniek > laser.**

### **Technische specificaties:**

- voeding ingang 90-240V
- voeding uitgang 12V DC
- adaptor is inbegrepen
- stroomverbruik 20W
- 20mW groen 532nm
- 80mW rood 650nm
- 3W RGB LED
- automatische besturing
- geluid besturing
- openingshoek 40 graden
- gewicht 1,5kg
- werkings temperatuur 18° - 30° C
- afmetingen lxbxh 262 x 225 x 175 mm

**Deze RF-Laser voldoet aan de volgende richtlijnen:**

