

SC-3 3 CHANNEL ACTIVE MINI MIXER



Introductie

De SC-3 is een echte 3 kanaals stereo mixer ontworpen voor keyboards en andere stereo-line mix signalen.

Controle

Pak de SC-3 uit en controleer het apparaat op beschadigingen.

Uw SC-3 is in de fabriek zorgvuldig in beschermende karton ingepakt. Zorg er echter wel voor, dat u het apparaat en het karton onderzoekt op sporen van beschadiging, die tijdens het transport ontstaan kunnen zijn. Is er een beschadiging, raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet. Om het apparaat in de toekomst veilig te transporteren, raden wij u aan alle verpakkingsmaterialen en de originele doos te bewaren.

Beschrijving

VOORKANT

LEVEL 1 - 3 : Volume Control regelt het niveau van het ingangssignaal van het betreffende kanaal.

MASTER LEVEL : Master volume control, regelt het niveau van het gehele signaal, dat naar de linker en rechter uitgang gaat.

HEADPHONE LEVEL : regelt het niveau van het signaal dat naar de Headphone uitgang gaat.

PAN 1-3 : regelt het panoramabeeld van het linker en rechter signaal van het kanaal naar de mix-bus.

PHONE OUTS : Twee 1/4" Stereo jacks voor de aansluiting met stereo hoofdtelefoons..

ACHTERKANT

CH1-CH3 INPUTS : 1/4" ongebalanceerde ingangen. De rechter ingang is de MONO ingang.

Linker en Rechter MAIN OUTPUTS : twee 1/4" ongebalanceerde kanalen, die 3 gemixte stereo signalen bevatten.

DC IN : Power jack 12-16 VDC (buitenkant stekker +).