

SC-21 PHANTOM POWER SUPPLY ONE CHANNEL



Introductie

De SC-21 is ontworpen met 1 kanaal en geeft een 48V Phantom voeding voor een condensator microfoon. Condensator microfoons hebben een grotere dynamisch bereik, een lager ruis niveau en een betere geluidsprestatie. De SC-21 wordt geleverd met een 1,8m lang netsnoer. Tevens is het apparaat uitgerust met een spanningsregelaar(IC stabilisator), die zorgt voor de bescherming van het apparaat.

Controle

Pak de SC-21 uit en controleer het apparaat op beschadigingen.

Uw SC-21 is in de fabriek zorgvuldig in beschermende karton ingepakt. Zorg er echter wel voor, dat u het apparaat en het karton onderzoekt op sporen van beschadiging, die tijdens het transport ontstaan kunnen zijn. Is er een beschadiging, raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet. Om het apparaat in de toekomst veilig te transporteren, raden wij u aan alle verpakkingsmaterialen en de originele doos te bewaren.

Beschrijving

U kunt hierboven in het plaatje de aansluitmogelijkheden zien van de SC-21. Hij zorgt voor phantom voeding naar een microfoon door de XLR connector. Hierdoor behoeft er geen extra power te komen van een mixer of een ander apparaat. Sluit een condensator microfoon aan op de input connector en sluit een mixer of ander apparaat aan op de output.

Het LEDje licht op als het apparaat op de stroom aangesloten wordt. De SC-21 heeft geen versterking van het audio-sigitaal, aangezien het geen microfoon voorversterker is.

Specificaties

Kanalen :	1
Voltage :	48V 2V DC
Zekering :	14mA
Residual	OUTPUT NOISE: -71 dBV
Frequentie bereik :	10 Hz – 25 KHz
AC Ingang :	120V AC, 60 Hz, 2W MAX 230V AC, 50 Hz, 2W MAX
Externe stroomvoorzorging :	UL en CSA goedgekeurde AC power Module met 1.8m netsnoer.
Jack :	Male and Female XLR jack
Afmetingen:	74 x 45 x 130 mm (LxBxH)